

Handbuch



MOVITRAC[®] LTE-B/LTP-B **Zubehör** Bediengeräte, Parametermodul, Kabelsets

Ausgabe 05/2015

21326983/DE





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise					
	1.1	Gebrauc	h der Dokumentation	5	
	1.2	Mängelh	aftungsansprüche	5	
	1.3	Mitgelter	nde Unterlagen	5	
	1.4	Urheber	rechtsvermerk	5	
2	System	nübersich	ht	6	
-	2 1	Systemi	ibersicht MOVITRAC [®] I TE-B	. 0	
	2.2	Systemü	ibersicht MOVITRAC [®] LTP-B	7	
2	Dorom	tormodu		•	
3	Falalin 3 1	Daramet	ermodul	יי ס פ	
	5.1	3 1 1	Technische Daten	0 8	
	3.2	J. I. I Installati	on Inbetriebnahme und Bedienung	0 	
	0.2	3 2 1	Direkt am Frequenzumrichter	3 Q	
		322	Mit der Software I T-Shell		
_		0.2.2			
4	Bedien	gerät		14	
5	Externe	e Bedien	geräte	15	
	5.1	Externes	Bediengerät LT BG-C	. 15	
		5.1.1	Installation im Schaltschrank oder auf Steuertafel	16	
		5.1.2	Technische Daten	17	
		5.1.3	Anzeigemeldungen	17	
	5.2	Externes	Bediengerät LT ZBG OLED A	. 18	
		5.2.1	Installation im Schaltschrank oder auf Steuertafel	18	
		5.2.2	Technische Daten	19	
		5.2.3	Anzeigemeldungen	19	
	5.3	Elektrisc	he Installation	. 20	
	5.4	Systema	lufbau	. 21	
	5.5	Inbetrieb	nahme	. 22	
		5.5.1	Einstellen der Kommunikationsadresse	22	
		5.5.2	Anderung/Uberwachung der Parameter	22	
		5.5.3	Voreingestellte Solidrenzani im Betrieb mit externem Bediengerat	23	
		5.5.4	Drenzanlanderung im Echtzeitbetrieb mit externem Bediengerat	23	
		5.5.5 E E C	Sperren/Ereigeben des Deremeterzugriffe	24	
		0.0.0	Sperren/Freigeben des Parameterzugnits	24	
6	Netzwe	erkpakete		25	
	6.1	Basispal	ket (Kabelset A)	. 25	
	6.2	Erweiter	ungspaket (Kabelset B)	. 26	
		6.2.1	Beispiel	26	
	6.3	PC-Engi	neering-Paket (Kabelset C)	. 27	
		6.3.1		27	
	C 4	6.3.2 Kabal	Beispiel 2	28	
	6.4	Kapelve		. 29	
7	Konfek	tionierte	Kabel	30	

7.1	Konfektionierte Kabel mit RJ45-Stecker auf einer Seite						
7.2	Konfek	Konfektionierte Kabel mit RJ45-Steckern auf beiden Seiten					
Steue	rkarten		31				
8.1	Steuer	karte OB LT LOCMO	31				
	8.1.1	Technische Daten	31				
	8.1.2	Installation	32				
	8.1.3	Inbetriebnahme und Bedienung	32				
8.2	Steuer	karte LTZOBLOCMOB	33				
	8.2.1	Technische Daten	33				
	8.2.2	Installation	34				
	8.2.3	Inbetriebnahme und Bedienung					
Stich	wortverze	eichnis	35				



1 Allgemeine Hinweise

1.1 Gebrauch der Dokumentation

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts. Die Dokumentation wendet sich an alle Personen, die Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten an dem Produkt ausführen.

Stellen Sie die Dokumentation in einem leserlichen Zustand zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass die Anlagen- und Betriebsverantwortlichen sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Dokumentation vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.

1.2 Mängelhaftungsansprüche

Beachten Sie die Informationen in dieser Dokumentation. Dies ist die Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie zuerst die Dokumentation, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Diese Dokumentation ergänzt die Betriebsanleitung und schränkt die Verwendungshinweise entsprechend den nachfolgenden Angaben ein. Sie dürfen diese Dokumentation nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung verwenden.

1.4 Urheberrechtsvermerk

© 2015 SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung sind verboten.



2 Systemübersicht

2.1 Systemübersicht MOVITRAC[®] LTE-B





2.2 Systemübersicht MOVITRAC[®] LTP-B



SEW EURODRIVE

7

3 Parametermodul

3.1 Parametermodul

Das Parametermodul ist ausschließlich für den Betrieb im RJ45-Port des Frequenzumrichters vorgesehen.

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LTBP-C	18241549	Х	Х

X = verfügbar

– = nicht verfügbar



9007202440910859

- Funktionalität:
 - Speichern von Daten aus dem Frequenzumrichter in das Parametermodul.
 - Gleichzeitiges speichern von Daten beider Frequenzumrichtertypen auf dem Parametermodul möglich.
 - Integrierte Parametersperre. Verhindert ein Überschreiben der gespeicherten Parameter, wenn aktiviert.
 - Zurückspielen von Daten aus dem Parametermodul in den Frequenzumrichter.
 - Bluetooth[®]-Schnittstelle f
 ür die Kommunikation zwischen der Engineering-Software LT-Shell und MOVITRAC[®] LT oder direkt mit dem Parametermodul.

3.1.1 Technische Daten

Schutzart	IP20, NEMA 1
Umgebungstemperatur während des Be- triebs	-10 bis +50 °C
Reichweite	<10 m, EMV abhängig
Datenübertragung	Bluetooth®



3.2 Installation, Inbetriebnahme und Bedienung

3.2.1 Direkt am Frequenzumrichter

- 1. Prüfen Sie den Anschluss des Frequenzumrichters.
- 2. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Parametermodul und führen Sie das Parametermodul in den Frequenzumrichter-Steckplatz RJ45 ein.



13663204747



13642864139

	Status-LEDs						
[1]] Grün Durchgehend leuchtend		Leistung in Ordnung, Frequenzumrichter gefunden				
		Blinkend	Ladevorgänge				
[2]	Blau Durchgehend leuchtend		Bluetooth bereit				
		Blinkend	Bluetooth-Kommunikation aktiv				
[3]	[3] Schaltfläche [Parameter lesen]		Zum Kopieren der Parameter vom Frequenzumrichter zum Parametermodul.				
[4]] Schaltfläche [Parameter schreiben]		Zum Kopieren der Parameter vom Parametermodul zum Frequenzumrichter.				
[5]] Verriegelungsschalter		Zum Sperren des Parametermoduls, damit der Parametersatz nicht über- schrieben werden kann. Die Funktion "Parameter kopieren" ist deaktiviert.				
[6]	6] Parametermodul- Schnittstelle		Die Verbindung über RJ45-Steckplatz am Frequenzumrichter.				

Parametersatz übertragen

Drücken Sie die Taste [3] für den Download der Daten auf das Parametermodul oder [4] für den Upload der Daten in den Frequenzumrichter.

Wenn **PASS-r** auf der Frequenzumrichter-Anzeige erscheint, ist der Parametersatz erfolgreich auf das Parametermodul kopiert. Wenn **PASS-t** auf der Frequenzumrichter-Anzeige erscheint, ist der Parametersatz erfolgreich auf den Frequenzumrichter kopiert.

Sperrung oder Entsperrung des Parametermoduls

Das Parametermodul ist mit einem Verriegelungsschalter [5] an der Seite mit 2 Positionen ausgestattet.

- 1. Gesperrt:
 - Parametersatz ist in der Software LT-Shell lesbar.
 - Parametersatz ist nicht veränderbar.
 - Parametersatz ist nicht vom Frequenzumrichter auf das Parametermodul übertragbar.
- 2. Entsperrt:
 - Lesen und Schreiben möglich (freier Speicherzugang).

Frequenzumrichteranzeige

Der Status des Parametermoduls ist auf der Frequenzumrichter-Anzeige zu sehen.

Anzeige	Beschreibung
PASS-r	Das Parametermodul hat die Frequenzumrichterparameter erfolg- reich gelesen/gespeichert.
OS-Loc	Das Parametermodul ist gesperrt. Versuchtes Auslesen der Parame- ter vom Frequenzumrichter, bei aktivierter Parametermodulsperre.
FAiL-r	Das Parametermodul konnte keine Parameter vom Frequenzumrich- ter lesen.
PASS-t	Das Parametermodul hat die Parameter erfolgreich an den Fre- quenzumrichter übertragen. Schreiben von Parametern zum Fre- quenzumrichter.
FAiL-P	Die im Parametermodul gespeicherten Leistungsangaben der Para- meter passen nicht zu den Leistungsangaben des zu programmier- enden Frequenzumrichters.
FAiL-t	Das Parametermodul konnte den Parametersatz nicht zum Fre- quenzumrichter übertragen.
no-dAt	Keine Parameterdaten wurden im Parametermodul gespeichert.
dr-Loc	Die Frequenzumrichterparameter wurden gesperrt, sodass keine neuen Parametereinstellungen übernommen werden können. Den Parametersatz des Frequenzumrichters entsperren.
dr-rUn	Frequenzumrichter läuft und kann keine neuen Parametereinstellun- gen übernehmen. Stoppen Sie den Frequenzumrichter vor dem Pro- grammieren.
tyPE-E	Die im Parametermodul gespeicherten Parameter für den Frequen- zumrichterstyp stimmen nicht mit dem zu programmierenden Fre- quenzumrichterstyp überein (nur Schreibvorgang).
tyPE-F	Das Parametermodul unterstützt den zu programmierenden Fre- quenzumrichterstyp noch nicht.



3.2.2 Mit der Software LT-Shell

Benutzeroberfläche Parametrierung

Voraussetzung für die Kommunikation mit dem PC ist eine Bluetooth $^{\!\!\rm theta}$ -Schnittstelle am PC.

[1] [2] [3]] [4] [5] [6] [7] [8]		[9] I			
Datei Extras Paran etersat	Hilfe	Basic Extended				Firmware des Antrie	abs: V1,03
Antriebe in Netz verk	ID	Beschreibung	Wert		Bereich	Default	
230V 1~ 0.37kW	P-01	Maximale Drehzahlgrenze	50,0 Hz		0,0 250,0 Hz	50,0 Hz	
N:01 Antriebsbeschreibung	P-02	Minimale Drehzahlgrenze	0,0 Hz		0,0 50,0 Hz	0,0 Hz	
	p-03	Beschleunigungsrampenzeit	5,0 s		0,00 600 s	5,0 s	
	P-04	Bremsrampenzeit	5,0 s		0,00 600 s	5,0 s	
	P-05	Antriebsstoppmodus	0: Rampe bis S	Stillstand	•	0: Rampe bis Stillstand	
	P-06	Optimaler Energieverbrauch	0: Deaktiviert		•	0: Deaktiviert	
	P-07	Motornennspannung	230 V		0, 20 250 V	230 V	
	P-08	Motornennstrom	0,5 A		0,5 2,3 A	2,3 A	
	p-09	Motornennfrequenz	50 Hz		25 500 Hz	50 Hz	
	P-10	Motornenndrehzahl	0 rpm		0, 300 3000 rpm	0 rpm	
	P-11	Boost Spannungsanhebung	3,0 %		0,0 20,0 %	3,0 %	
	P-12	Antriebssteuerungmodus	0: Terminalmo	idus	•	0: Terminalmodus	
	P-13	Fehlerspeicher	14:56:42 14:56:25 14:56:01 14:55:06	Over load trip (I.t-trp) Over load trip (I.t-trp) Over load trip (I.t-trp) Over load trip (I.t-trp)	3402 14	0	
	P-14	Zugangscode zum erweiterten Menü	101	I	0 9999	0	
Offlinemodus Netzi erk erneut abfragen Echtze I-Bearl eitungsmodus							
Hochsile Adre se:	Į.						-
Bereit							

[10][11][12][13]

- [1] Menü Tool-Auswahl:
 - Parameter Editor
 - Drive Monitor
 - Scope- / Data-Logger-Tool
- [2] Anzeige der Geräte, die sich im Netzwerk befinden
- [3] Parameterdatei öffnen, speichern
- [4] Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen
- [5] Parametersatz vom ausgewählten Antrieb übertragen (Download)
- [6] Parametersatz auf den ausgewählten Antrieb übertragen (Upload)

12804199691

- [7] Parametersatz von dem Parametermodul übertragen
- [8] Parametersatz auf den Parametermodul übertragen
- [9] Parameterdarstellung
- [10] Offline-Modus
- [11] Durchsucht das Netzwerk nach Antrieben.
- [12] Startet den Echtzeit-Bearbeitungsmodus.
- [13] Legt die Anzahl der Antriebe fest, die beim Scanmodus abgefragt werden sollen.

Um die Werte der Parameter am PC zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Laden Sie die Software von der Internet-Seite von SEW-EURODRIVE herunter.
- 2. Prüfen Sie den Anschluss des Frequenzumrichters.
- 3. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Parametermodul. Führen Sie das Parametermodul in den Frequenzumrichter-Steckplatz RJ45 ein.

- 4. Koppeln Sie das Parametermodul (Parameter-Module) mit dem PC über Bluetooth[®]. Geben Sie einmalig den Kopplungscode ("0000") des Parametermoduls ein.
- 5. Legen Sie einen ausgehenden Port für das Parametermodul auf dem PC fest. Dieser Anschluss wird von der PC-Software verwendet.
- 6. Starten Sie die Software LT-Shell V4.0.exe.
- 7. Der Parametereditor wird angezeigt.
- 8. Wählen Sie den COM-Port am PC/Laptop aus, an dem der Frequenzumrichter über das Parametermodul angeschlossen ist.

Datei	Extra	as Parametersatz	Hilfe				
		COM-Port auswähl	len		•		COM1
		Kommunikationsty	p wählen		۲		СОМЗ
		Course have smalled					СОМ8
		Spracneauswani			•	✓	COM9
NI-01		Parameter-Editor				grer	nze
(14:01		Antriebssteuerung,	/Monitor			grenze	
	M	Scope/Datenlogge	r			mpenzeit	
		Einneuren des Antri	alaa aktual	lisiaran			
		rinnware des Antri	eos aktua	lisieren		us	
		Beim Start auf Aktualisierung prüfen			٠	rerbr	rauch
		Auf Aktualisierung	überprüfe	en		ng	
	_		P-08	Motornennstr	om	-	
	P-09 Motornennfrequ				que	nz	

13102428043

9. Wählen Sie den Kommunikationstyp Bluetooth[®] aus.

Datei	Extras Parametersatz Hilfe				
		COM-Port auswählen	•	14	
		Kommunikationstyp wählen	•	\checkmark	BlueTooth
		Spracheauswahl	•		RS485
01		Parameter-Editor		gre	nze
<u> </u>		Antriebssteuerung/Monitor		grer	nze
	M	Scope/Datenlogger		mpe	enzeit
		Firmware des Antriebs aktualisieren	•	lus	
		Beim Start auf Aktualisierung prüfen	•	n	
		Auf Aktualisierung überprüfen		ng	

13642995211

10. Fragen Sie das Netzwerk nach vorhandenen Antrieben ab [11].

- 11.Lesen Sie den Parametersatz des Frequenzumrichters mit der Schaltfläche [5] ein. Oder den gespeicherten Parametersatz des Parametermoduls mit der Schaltfläche [7] einlesen.
- 12. Übertragen Sie den Parametersatz von der Software auf den Frequenzumrichter mit der Schaltfläche [6] oder auf das Parametermodul mit der Schaltfläche [8].
- 13.Doppelklicken Sie auf den gewünschten Parameter dessen Wert Sie verändern wollen.
- 14.Geben Sie den neuen Parameterwert in das Eingabefeld ein.

4 Bediengerät

Jeder MOVITRAC[®]-LT-Umrichter ist standardmäßig mit einem Bediengerät ausgerüstet, das den Betrieb und das Einrichten des Frequenzumrichters ohne weitere Zusatzgeräte ermöglicht.



Wenn die Parameter auf Werkseinstellung gesetzt sind, sind die <Start>-/<Stopp>-Tasten des Bediengeräts deaktiviert. Um die Verwendung der <Start>-/<Stopp>-Tasten des Bediengeräts freizugeben, setzen Sie den Parameter *P-12* bei LTE-B oder *P1-12* bei LTP-B auf "1" oder "2".

Auf das Menü für die Parameteränderung kann nur über die Taste <Navigieren> [4] zugegriffen werden.

- Wechsel zwischen Menü für Parameteränderungen und der Echtzeitanzeige (Betriebsdrehzahl / Betriebsstrom): Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
- Wechsel zwischen Betriebsdrehzahl und Betriebsstrom des laufenden Frequenzumrichters: Taste kurz drücken (unter 1 Sekunde).



5 Externe Bediengeräte

Das MOVITRAC[®]-LT-Grundgerät hat ein integriertes Bediengerät. Für manche Anwendungen wird jedoch ein vom Frequenzumrichter externes Bediengerät benötigt. Die Bediengeräteoption wird mit selbstklebender Dichtung und einem 3 m langen Kabel ausgeliefert, das in den RJ45-Anschluss am Frequenzumrichter eingesteckt wird. Die Option wird mit 24 V über das RJ45-Kabel vom Frequenzumrichter versorgt.

Die maximale Kabellänge zwischen dem Bediengerät und Frequenzumrichter beträgt 25 m bei geschirmten Kabeln. Die Gesamtkabellänge im Netzwerk darf 25 m bei ungeschirmten Kabeln und 100 m bei geschirmten Kabeln nicht überschreiten.

5.1 Externes Bediengerät LT BG-C

Als zusätzliche Option wird das externe 7-Segment-Anzeige-Bediengerät angeboten.

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LT BG-C	18241522	Х	Х

X = verfügbar

- = nicht verfügbar





5.1.1 Installation im Schaltschrank oder auf Steuertafel

Für die Installation eines LT BG-C in der Tür eines Schaltschranks oder in einer Steuertafel muss das Metall nach der unten stehenden Zeichnung geschnitten werden. Bei Verwendung der beigefügten selbstklebenden Dichtung erfüllt das installierte Bediengerät die Norm IP54/NEMA 13.





Geräteanschluss	RJ45
Versorgungsspannung	DC 24 V ± 10 %
Versorgungsstrom	30 mA
Schutzart	IP20 (wenn nicht im Schaltschrank eingebaut)
	IP54/ NEMA 13 (Bei Einbau in Schaltschrank- tür)
Umgebungstemperatur während des Betriebs	0 bis +50 °C
Maximale relative Luftfeuchte	95 %, Betauung unzulässig

5.1.3 Anzeigemeldungen

Bei Frequenzumrichterfehlern oder Abschaltreaktionen zeigt das abgesetzte Bediengerät Informationen zum Fehlercode des angeschlossenen Frequenzumrichters an. Eine vollständige Liste mit Codes und Informationen zu der Diagnose und Fehlerbehebung finden Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung MOVITRAC[®] LT.

Das abgesetzte Bediengerät verwendet zur Anzeige verschiedener Betriebszustände unterschiedliche Meldungen:

Anzeigemeldung	Erläuterung
SCAN	Das abgesetzte Bediengerät sucht nach dem Frequenzum- richter im Netzwerk.
LOAD	Das abgesetzte Bediengerät hat den Frequenzumrichter im Netzwerk gefunden. Der Frequenzumrichter lädt die ent- sprechenden Inbetriebnahme-Informationen.
Err-SC	Das abgesetzte Bediengerät hat die Kommunikationsverbin- dung zum Frequenzumrichter verloren.
Adr-XX	Zeigt die Adresse des abgesetzten Bediengeräts an, wobei XX = 1 bis 63 ist.



5.2 Externes Bediengerät LT ZBG OLED A

Als zusätzliche Option wird das Volltext-OLED-Bediengerät angeboten.

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LT ZBG OLED A	28205731	Х	Х

X = verfügbar

- = nicht verfügbar



9661213707

5.2.1 Installation im Schaltschrank oder auf Steuertafel

Für die Installation eines LT ZBG OLED A in der Tür eines Schaltschranks oder in einer Steuertafel muss das Metall nach der unten stehenden Zeichnung geschnitten werden. Bei Verwendung der beigefügten selbstklebenden Dichtung erfüllt das installierte Bediengerät die Norm IP54 / NEMA 13.



5.2.2 Technische Daten

Geräteanschluss	RJ45
Versorgungsspannung	DC 24 V ± 10 %
Versorgungsstrom	30 mA
Schutzart	IP20 (wenn nicht im Schaltschrank eingebaut)
	IP54/ NEMA 13 (Bei Einbau in Schaltschrank- tür)
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-10 bis +50 °C
Maximale relative Luftfeuchte	95 %, Betauung unzulässig

5.2.3 Anzeigemeldungen

Bei Frequenzumrichterfehlern oder Abschaltreaktionen zeigt das abgesetzte Bediengerät Informationen zum Fehlercode des angeschlossenen Frequenzumrichters an. Eine vollständige Liste mit Codes und Informationen zu der Diagnose und Fehlerbehebung finden Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung MOVITRAC[®] LT.

Das abgesetzte Bediengerät verwendet zur Anzeige verschiedener Betriebszustände unterschiedliche Meldungen:

Anzeigemeldung	Erläuterung
Scanning for Drive XX	Das abgesetzte Bediengerät sucht nach dem Frequenzum- richter im Netzwerk.
LOAD	Das abgesetzte Bediengerät hat den Frequenzumrichter im Netzwerk gefunden. Der Frequenzumrichter lädt die ent- sprechenden Inbetriebnahme-Informationen.
SC-OBS	Das abgesetzte Bediengerät hat die Kommunikationsverbin- dung zum Frequenzumrichter verloren. Drücken Sie die <stopp>-Taste zum Zurücksetzen. Prüfen Sie die Frequen- zumrichteradresse.</stopp>
Select Language	Liste zum Auswählen der verfügbaren Sprachen. Um eine Sprache zu wählen, drücken Sie die <navigieren>-Taste.</navigieren>
Select drive address XX	Anzeige beim Auswählen der Adresse des Frequenz- umrichters, mit dem das abgesetzte Bediengerät kommunizie- ren soll.
Select LT-Pad ID	Anzeige beim Auswählen der ID des abgesetzten Bedienge- räts (1 oder 2). Damit 2 abgesetzte Bediengeräte mit einem einzigen Frequenzumrichter oder einem Netzwerk, bestehend aus mehreren Frequenzumrichtern, verbunden werden kann.



5.3 Elektrische Installation

Das externe Bediengerät kann direkt mit einem Standard RJ45-Kabel mit dem Frequenzumrichter verbunden werden. Spannungsversorgung und Datenübertragung werden über diese Schnittstelle realisiert.

Die Buchse am Bediengerät:



- [1] Nicht verbunden
- [2] Nicht verbunden
- [3] 0 V
- [4] RS485- (Engineering)
- [5] RS485+ (Engineering)
- [6] +24 V (Spannungsversorgung)
- [7] Nicht verbunden
- [8] Nicht verbunden



5.4 Systemaufbau

Sobald die physische Verbindung hergestellt ist, kann das Bediengerät verwendet werden. Das Bediengerät unterstützt ein Netzwerk mit verschiedenen LT-Frequenzumrichtern über die jeweilige Kommunikationsadresse. Siehe "Einstellen der Kommunikationsadresse" (→
^B 22).

In ein bestehendes Netzwerk können maximal 2 Bediengeräte integriert werden.

Ein Bediengerät kann zur Steuerung von bis zu 63 Frequenzumrichtern in einem Netzwerk genutzt werden. Das Bediengerät zeigt oder steuert dann jeweils einen Frequenzumrichter.

Sie können das Bediengerät folgendermaßen einsetzen:

• Einen Frequenzumrichter mit einem oder maximal 2 externen Bediengeräten.



13686480267

• Mehrere verschiedene Frequenzumrichter (bis zu 63) mit 1 oder maximal 2 externen Bediengeräten.







5.5 Inbetriebnahme

5.5.1 Einstellen der Kommunikationsadresse

Das externe Bediengerät versucht bei der ersten Inbetriebnahme den Frequenzumrichter mit der Adresse 1 zu erreichen.

Nach der Inbetriebnahme wird "SCAN.." angezeigt. Das externe Bediengerät sucht im Netzwerk nach dem Frequenzumrichter mit der Adresse 1. Wenn dieser Frequenzumrichter gefunden wurde, wird die Nachricht "Load.." angezeigt. Das externe Bediengerät liest die Konfigurationsinformationen des Frequenzumrichters ein. Dieser Vorgang dauert ca. 1-2 Sekunden. Nach Abschluss zeigt das externe Bediengerät den Echtzeitzustand des Frequenzumrichters an. Wenn das externe Bediengerät den Frequenzumrichter mit der Adresse 1 im Netzwerk nicht finden kann, also befindet sich im Netzwerk lediglich ein Frequenzumrichter dessen Adresse nicht 1 ist, zeigt die Kommunikationsadresse des externen Bediengeräts "Adr-01" an. Der Anwender kann die Adresse im Bereich 1 bis 63 über die <Auf>-/<Ab>-Tasten am externen Bediengerät ändern. Sobald die eingestellte Adresse mit dem Frequenzumrichter im Netzwerk übereinstimmt, können die Konfigurationsdaten des Frequenzumrichters mit der <Stopp/Reset>-Taste geladen werden.

Sobald die Kommunikation zwischen externem Bediengerät und dem Frequenzumrichter hergestellt worden ist, kann der Anwender jederzeit die Adresse des externen Bediengeräts ändern, um die Kommunikation zu einem anderen Frequenzumrichter im selben Netzwerk herzustellen.

Wenn Sie die <Stopp/Reset>- und <Ab>-Taste gleichzeitig drücken, wird die aktuelle "Adr-XX" angezeigt. Über die <Auf>-/<Ab>-Taste kann die gewünschte Frequenzumrichtersadresse gewählt werden. Danach drücken Sie die <Stopp/Reset>-Taste gleichzeitig, um die Kommunikation zwischen externem Bediengerät und dem entsprechenden Frequenzumrichter herzustellen.

Einstellungen für 2 externe Bediengeräte

Um die Gerätenummer zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die <Navigieren>, <Stopp/Reset>- und <Ab>-Taste gleichzeitig. Der "Port-x" (x = 1 oder 2) wird angezeigt.

Wechseln Sie mit den <Auf>-/<Ab>-Tasten auf das entsprechende Bediengerät.

Drücken Sie die <Navigieren>-, <Stopp/Reset>- und <Ab>-Taste gleichzeitig, um auf den Normalbetrieb zu wechseln.

5.5.2 Änderung/Überwachung der Parameter

Zur Überwachung oder Änderung eines Parameterwerts:

- Wenn der Frequenzumrichter "Stop" oder "Inhibit" anzeigt, halten Sie die <Navigieren>-Taste länger als 1 s gedrückt. Die Anzeige ändert sich auf *P-01* bei LTE-B und auf *P1-01* bei LTP-B.
- Drücken Sie die <Navigieren>-Taste, um den Wert des Parameters anzuzeigen.
- · Wechseln Sie mit den <Auf>-/<Ab>-Tasten auf den benötigten Wert.
- Drücken Sie die <Navigieren>-Taste erneut, um die Änderung zu speichern.
- Um in den Echtzeit-Modus zur
 ück zu kehren, halten Sie die <Navigieren>-Taste l
 änger als 1 s gedr
 ückt.

Steht der Antrieb still so wird "Stop" anzeigt. Bei laufendem Antrieb wird die Echtzeit-Information angezeigt (z. B. Drehzahl, Frequenz, Strom oder Leistung).



5.5.3 Voreingestellte Solldrehzahl im Betrieb mit externem Bediengerät

- Um den Antrieb über das externe Bediengerät unipolar oder bipolar zu steuern, setzen Sie die den Parameter:
 - P-12 auf 1 oder 2 bei LTE-B
 - *P1-12* auf 1 oder 2 bei LTP-B.
- Um den Antrieb mit der voreingestellten Drehzahl zu starten, setzen Sie die den Parameter:
 - P-31 auf 1 oder 3 bei LTE-B
 - P2-37 auf 1 oder 3 bei LTP-B.
- Wenn der Antrieb stillsteht, drücken Sie die <Stopp>-Taste. Der Wert des digitalen Potenziometers (≙Solldrehzahl) wird angezeigt. Bei LTP-B wird der Wert nur bei Einstellung P2-37 = 1 angezeigt.
- Über die <Auf>-/<Ab>-Tasten kann die erforderliche Drehzahl eingestellt werden.
- Drücken Sie die <Stopp>-Taste, um in den Echtzeit-Modus zurück zu kehren. "Stop" wird anzeigt.
- Drücken Sie die <Start>-Taste, damit der Antrieb zur Solldrehzahl hochläuft.

5.5.4 Drehzahländerung im Echtzeitbetrieb mit externem Bediengerät

- Um den Antrieb über das externe Bediengerät unipolar oder bipolar zu steuern, setzen Sie die den Parameter:
 - P-12 auf 1 oder 2 bei LTE-B
 - P1-12 auf 1 oder 2 bei LTP-B.
- Um den Antrieb mit der voreingestellten Drehzahl zu starten, setzen Sie die den Parameter:
 - P-31 auf 1 oder 3 bei LTE-B
 - *P2-37* auf 1 oder 3 bei LTP-B.
- Drücken Sie die <Start>-Taste.
- Um die Drehzahl zu erhöhen, drücken Sie die <Auf>-Taste. Der Antrieb läuft mit steigender Drehzahl hoch, bis Sie die Taste loslassen oder die maximale Drehzahl erreicht ist. Die maximale Drehzahl wird in *P-01* bei LTE-B bzw. in *P1-01* bei LTP-B eingestellt.
- Um die Drehzahl zu verringern, drücken Sie die <Ab>-Taste. Der Antrieb läuft mit verringerter Drehzahl, bis Sie die Taste loslassen oder die minimale Drehzahl erreicht ist. Die minimale Drehzahl wird in *P-02* bei LTE-B bzw. in *P1-02* bei LTP-B eingestellt.
- Drücken Sie die <Stopp>-Taste, um den Antrieb zu stoppen. Die Drehzahl wird über die gewählte Verzögerungsrampe bis zum Stillstand verringert.
- "Stop" wird angezeigt. Der Antrieb ist deaktiviert.



5.5.5 Drehrichtungsumkehr

- Um den Antrieb über das externe Bediengerät unipolar oder bipolar zu steuern, setzen Sie die den Parameter:
 - P-12 auf 1 oder 2 bei LTE-B
 - *P1-12* auf 1 oder 2 bei LTP-B.
- Um den Antrieb mit der voreingestellten Drehzahl zu starten, setzen Sie die den Parameter:
 - P-31 auf 1 oder 3 bei LTE-B
 - P2-37 auf 1 oder 3 bei LTP-B.
- Drücken Sie die <Start>-Taste. Der Antrieb läuft bis zur voreingestellten Drehzahl (digitalen Potenziometer) hoch.
- Über die <Auf>-/<Ab>-Tasten kann die erforderliche Drehzahl eingestellt werden.
- Drücken Sie die <Start>-Taste erneut, um die Drehrichtung umzukehren.
- Drücken Sie die <Stopp>-Taste, um den Antrieb zu stoppen. Die Drehzahl wird über die gewählte Verzögerungsrampe bis zum Stillstand verringert.
- Wenn am Binäreingang für die Drehrichtungsumkehr kein Signal anliegt, läuft der Antrieb jedes Mal mit einer positiven Drehzahl an.

5.5.6 Sperren/Freigeben des Parameterzugriffs

Setzen Sie *P-38* = 1 bei LTE-B oder *P2-39* = 1 bei LTP-B, um unbefugten Zugriff auf die Parameter zu verhindern. Sie können die Parametersperre über den Frequenzumrichter oder das externe Bediengerät setzen oder freigeben.

Die Steuerung des Antriebs sowie die Informationen des Betriebs können weiterhin abgerufen werden.

Um den Parameterzugriff freizugeben, setzen Sie P-38 = 0 bei LTE-B oder P2-39 = 0 bei LTP-B direkt über den Frequenzumrichter.



6 Netzwerkpakete

Für eine Netzwerkverbindung zwischen MOVITRAC[®] LTE-B oder LTP-B und einem Gateway im UOx-Gehäuse sind Netzwerkpakete mit entsprechenden Komponenten erhältlich.

6.1 Basispaket (Kabelset A)

Das Basispaket (Kabelset A) beinhaltet alle Komponenten, um den Frequenzumrichter an ein Gateway, MOVI-PLC $^{\circ}$ oder eine CCU anzuschließen.

Das Kabelset A enthält auch einen Schrumpfschlauch zur Isolierung des Kabelvertei-

	iers.					
Тур	Stückzahl	Beschreibung	Länge	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
OP LT 005 A2	1	RJ45-Kabel mit offenem Ende	0.5 m	28202554	Х	Х
	1	Kabelverteiler	-			
	1	Abschluss-Stecker	-			

X = verfügbar – = nicht verfügbar

Verbinden Sie das RJ45-Kabel mit dem 7-poligen Stecker der MOVI-PLC[®] oder des

	Oaleways.			
Seitenansicht Einzelgerät	Beschreibung	Klemme		Verbindung zum RJ45-Stecker
	Stecker X26: CAN 1 und Span-	X26:1	CAN 1H	SBus+ (orange)
X26	nungsversorgung	X26:2	CAN 1L	SBus- (weiß-orange)
1234567	(steckbare Kiemine)	X26:3	DGND	0 V (weiß-grün)
2108496651		X26:4	Reserviert	_
2100100001		X26:5	Reserviert	_
		X26:6	DGND	_
		X26:7	DC 24 V	_

Der Abschluss-Stecker muss am Y-Adapter des letzten Frequenzumrichters im Netzwerk gesteckt werden.



- [1] RJ45-Kabel mit offenem Ende
- [2] RJ45-Kabel
- [3] Kabelverteiler
- [4] Abschluss-Stecker (120 Ω)

6.2 Erweiterungspaket (Kabelset B)

Das Erweiterungspaket wird zusätzlich zum Basispaket (Kabelset A) verwendet, um weitere Frequenzumrichter mit dem Netzwerk zu verbinden. Das Kabelset B enthält auch einen Schrumpfschlauch zur Isolierung des Kabelverteilers.

Тур	Stückzahl	Beschreibung	Länge	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
OP LT 005 B2	1	RJ45 auf RJ45-Kabel	0.5 m	28202546	Х	Х
	1	Kabelverteiler	-			
OP LT 010 B2	1	RJ45 auf RJ45-Kabel	1 m	28202562	Х	Х
	1	Kabelverteiler	-			

X = verfügbar

- = nicht verfügbar

6.2.1 Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt den Betrieb von drei Umrichtern an einem Gateway (Steuerung), hierzu wird das Kabelset A und zweimal das Erweiterungspaket (Kabelset B) benötigt.





21326983/DE - 05/2015

6.3 PC-Engineering-Paket (Kabelset C)

Dieses Kabelset wird verwendet, um die Umrichter für ein Software-Update oder die Konfiguration mit der Engineering-Software LT-Shell zu verbinden. Zusätzlich wird ein USB11A-Schnittstellenumsetzer benötigt.

Das PC-Engineering-Paket (C) beinhaltet alle entsprechenden Komponenten für die Anbindung an ein Netzwerk mit MOVITRAC[®] LTE-B, LTP-B, LTP-A oder MOVIFIT[®] basic über RS485.

Тур	Stückzahl	Beschreibung	Länge	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
OP LT 003 C	1	RJ-Adapter (RJ45, RJ45, RJ10)	-	18243681	Х	Х
	1	1 × RJ45 auf RJ45-Kabel (blau) (LTE-B, LTP-B)	0.5 m			
	1	1 × RJ45 auf RJ11-Kabel (schwarz) (LTP-A, MOVIFIT [®] <i>basic</i>)	0.5 m			

X = verfügbar

– = nicht verfügbar



3805148171

6.3.1 Beispiel 1

[2]

[5]

[6]

Zeigt die Verwendung des Kabelsets C.

RJ10 auf RJ10-Kabel

USB11A



[8] RJ-Adapter (2 × RJ45, 1× RJ10)

21326983/DE - 05/2015

6.3.2 Beispiel 2

Zeigt die Verwendung des Kabelsets C innerhalb eines bestehenden Feldbus-Netz-werks.



[1]	RJ45-Kabel mit offenem Ende	[5]	RJ10 auf RJ10-Kabel
[2]	RJ45 auf RJ45-Kabel	[6]	USB11A
[3]	Kabelverteiler	[7]	Kabel USB A-B
[4]	Abschluss-Stecker (120 Ω)	[8]	RJ-Adapter (2 × RJ45, 1× RJ10)

In einem SBus-Netzwerk ist der Abschluss-Stecker oder RJ-Adapter mit einem Abschlusswiderstand ausgestattet. Wenn Sie das PC-Engineering-Paket (C) zusammen mit dem Basispaket (A) verwenden, müssen Sie den Abschluss-Stecker durch den RJ-Adapter ersetzen.

Verbinden Sie den RJ10-Stecker (4-polig) mit USB11A.

HINWEIS

Verwenden Sie für MOVITRAC $^{\rm 8}$ LTP-B und MOVITRAC $^{\rm 8}$ LTE-B nur das blaue RJ45-RJ45-Kabel.

Verwenden Sie für MOVITRAC[®] LTP-A und MOVIFIT[®] basic nur das schwarze RJ45-RJ11-Kabel.

Bei unsachgemäßer Verwendung falscher Stecker in den RJ-Buchsen können die Pins beschädigt werden.

i

6.4 Kabelverteiler 1 auf 2

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LT-RJ-CS-21-C	28201140	Х	Х

X = verfügbar – = nicht verfügbar



9007204376907403

Der RJ45-Kabelverteiler wird benötigt, um die RJ45-Kommunikationsschnittstelle eines MOVITRAC[®] LT mit einem weiteren Frequenzumrichter oder einem Bediengerät zu verbinden.

Typische Anwendungen ergeben sich, wenn eine Kommunikationsverbindung zwischen einer der folgenden Quellen und mehreren Frequenzumrichtern in einem Netzwerk benötigt wird.

- Abgesetztes Bediengerät
- Umrichternetzwerk zu MOVI-PLC[®] über SBus
- Feldbus-Kommunikation über UOH-/DFx-Gateway

HINWEIS

i

Die Kabelset A und B enthalten alle Komponenten zur Geräteanbindung. Hierfür wird kein zusätzlicher Kabelverteiler benötigt.



7 Konfektionierte Kabel

7.1 Konfektionierte Kabel mit RJ45-Stecker auf einer Seite

Jedes Kabel ist mit einem 8-poligen RJ45-Stecker auf einer Seite ausgerüstet. Diese Kabel werden für den Anschluss von MOVITRAC[®] LT an das Gateway DFx verwendet.

Тур	Kabellänge	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LT K-RJ0E-005-B	0.5 m ungeschirmt	18218245	Х	Х

X = verfügbar

– = nicht verfügbar



HINWEIS

Die Kabelset A und B enthalten alle Komponenten zur Geräteanbindung. Hierfür wird kein zusätzlicher Kabelabschluss benötigt.

7.2 Konfektionierte Kabel mit RJ45-Steckern auf beiden Seiten

Die konfektionierten Kabel sind in 3 Längen erhältlich. Jedes Kabel ist mit einem 8-poligen RJ45-Stecker auf jeder Seite ausgerüstet.

Тур	Kabellänge	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LT K-RJ-003-B	0.5 m ungeschirmt	18218210	Х	Х
LT K-RJ-010-B	1.0 m ungeschirmt	18218229	Х	Х
LT K-RJ-030-B	3.0 m ungeschirmt	18218237	Х	Х

X = verfügbar – = nicht verfügbar



8 Steuerkarten

8.1 Steuerkarte OB LT LOCMO

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
OB LT LOCMO	18205607	Х	-

X = verfügbar – = nicht verfügbar

Die Steuerkarte ist ein zusätzlicher Weg, über Klemmen den Frequenzumrichter freizugeben oder entsprechend die Drehzahl zu steuern. Die Steuerkarte hat Schalter, die direkt mit den Binäreingängen verbunden sind. Das Potenziometer ist mit dem Analogeingang verbunden.

HINWEIS

1

Diese Option dient nur zu Testzwecken. Für die Anwendung im Feld wird zur Antriebssteuerung eine festverdrahtete Verbindung benötigt.







HINWEIS

Die Klemmenanschlüsse auf der Steuerkarte entsprechen denen des MOVITRAC[®] LTE-B.

8.1.1 Technische Daten

Schutzart		IP00					
Schalterstellung		$Oben \to offen \to 0 \; V \to logisch \; "0"$					
		Unten \rightarrow geschlossen \rightarrow 24 V \rightarrow logisch "1"					
Potenziometerstellung		Linksanschlag = 0 V					
		Rechtsanschlag = 10 V					
Umgebungstemperatur		-10 bis +50 °C					
Abmessungen	mm	56 × 33 (ohne Pins) × 16					
	in	2.20 × 1.31 (ohne Pins) × 0.64					



8.1.2 Installation



A WARNUNG

Stromschlag durch nicht entladene Kondensatoren. Hohe Spannungen können noch bis zu 10 Minuten nach der Trennung vom Netz an den Klemmen und innerhalb des Geräts vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen.

- Warten Sie 10 Minuten, nachdem Sie den Frequenzumrichter spannungsfrei, die Netzspannung und die DC-24-V-Spannung abgeschaltet haben. Stellen Sie dann die Spannungsfreiheit des Geräts fest. Beginnen Sie erst danach mit den Arbeiten am Gerät.
- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter in der oberen Position (Schalter offen).
- 2. Schieben Sie die Steuerkarte in den Klemmensteckplatz.
- 3. Verbinden Sie mit einem Schraubendreher Klemme 1 bis 11.

8.1.3 Inbetriebnahme und Bedienung

Lokale Steuerung	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Potenziometer
Frequenzumrichter	DI1	DI2	DI3	AI/DI4

Schalter 1 bis 3 sind feste digitale Eingänge, Potenziometer 1 ist als Analog- oder Digitaleingang konfigurierbar. Der Linksanschlag des Potenziometers entspricht einer logischen "0". Rechtsanschlag dementsprechend einer logischen "1".

Der Betrieb der externen Steuerkarte hängt von den Einstellungen der Parameter *P-12* und *P-15* ab. Siehe "Betriebsanleitung MOVITRAC[®] LTE-B".

Nach einer Werkseinstellung:

- *P-12* = 0 Klemmenbetrieb (Steuerung Signalquelle)
- P-15 = 0 (Funktionsauswahl Binäreingänge).

Je nach Konfiguration der Eingangsklemmen können die diversen Schalter und der Potenziometer verwendet werden.

Die Funktionen bei Werkseinstellung:

P-15	Binäreingang 1	Binäreingang 2	Binäreingang 3	Analogeingang
0	0 : Halt / Regler- sperre	0: Rechtslauf 1: Linkslauf	0 : Bezug analoger Drehzahlwert	Drehzahlreferenz
	1: Freigabe / Start		1: Voreingestellte Drehzahl 1	



8.2 Steuerkarte LTZOBLOCMOB

Тур	Sachnummer	LTE-B	LTP-B
LTZOBLOCMOB	28205758	_	Х

X = verfügbar – = nicht verfügbar

Die Steuerkarte ermöglicht dem Anwender, den Frequenzumrichter einfach und schnell über die Klemmensteuerung vor Ort zu betreiben. Die Steuerkarte wird an die 13-polige Klemme angeschlossen und versorgt sich über die Klemme 1 mit 24 V.

HINWEIS

Diese Option dient nur zu Testzwecken. Für die Anwendung im Feld wird zur Antriebssteuerung eine festverdrahtete Verbindung benötigt.





9007208926588939

8.2.1 Technische Daten

i

Schutzart		IP00						
Schalterstellung		Oben \rightarrow offen \rightarrow 0 V \rightarrow logisch "0"						
		Unten \rightarrow geschlossen \rightarrow 24 V \rightarrow logisch "1"						
Potenziometerstellung		Linksanschlag = 0 V						
		Rechtsanschlag = 10 V						
Umgebungstemperatur		-10 bis +50 °C						
Abmessungen	mm	67 × 33 (ohne Pins) × 14						
	in	2.64 × 1.31 (ohne Pins) × 0.55						



8.2.2 Installation



A WARNUNG

Stromschlag durch nicht entladene Kondensatoren. Hohe Spannungen können noch bis zu 10 Minuten nach der Trennung vom Netz an den Klemmen und innerhalb des Geräts vorhanden sein.

Tod oder schwere Verletzungen.

- Warten Sie 10 Minuten, nachdem Sie den Frequenzumrichter spannungsfrei, die Netzspannung und die DC-24-V-Spannung abgeschaltet haben. Stellen Sie dann die Spannungsfreiheit des Geräts fest. Beginnen Sie erst danach mit den Arbeiten am Gerät.
- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter in der oberen Position (Schalter offen) sind.
- 2. Schieben Sie die Steuerkarte in den Klemmensteckplatz.
- 3. Verbinden Sie mit einem Schraubendreher Klemme 1 bis 13.

8.2.3 Inbetriebnahme und Bedienung

Lokale Steuerung	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Poti 1	Poti 2	Schalter 4	Schalter 5
Frequenzumrichter	DI1	DI2	DI3	AI1/DI4	AI2/DI5	STO+	STO-

Schalter 1 bis 3 sind feste digitale Eingänge, Potenziometer 1 und 2 sind als Analogoder Digitaleingang konfigurierbar. Linksanschlag des Potenziometers entspricht einer logischen "0". Rechtsanschlag dementsprechend einer logischen "1".

Die Schalter 4 und 5 trennen den Eingang STO+ und STO- . Beide Schalter müssen geschlossen sein, um den Frequenzumrichter vom Zustand "Inhibit" in "Stop" zu wechseln.

Der Betrieb der externen Steuerkarte hängt von den Einstellungen der Parameter *P1-12* und *P1-15* ab. Siehe "Betriebsanleitung MOVITRAC[®] LTP-B".

Nach einer Werkseinstellung:

- *P1-12* = 0 Klemmenbetrieb (Steuerung Signalquelle)
- P1-15 = 1 (Funktionsauswahl Binäreingänge).

Je nach Konfiguration der Eingangsklemmen können die diversen Schalter und Potenziometer verwendet werden.

Die Funktionen bei Werkseinstellung:

P1-15	Binäreingang 1	Binäreingang 2	Binäreingang 3	Analogeingang 1/ Binäreingang 4	Analogeingang 2/ Binäreingang 5
1	0: Halt / Regler- sperre	0: Rechtslauf 1: Linkslauf	0: Gewählter Drehzahl-Sollwert	Analog 1 Drehzahl- Sollwert	0: Voreingestellte Drehzahl 1
	1: Freigabe / Start		1: Voreingestellte Drehzahl 1, 2		1: Voreingestellte Drehzahl 2



Stichwortverzeichnis

A	
Anwenderschnittstelle Bediengerät	14
В	
Bediengerät LT BG-C Bediengerät OLED A	15 18
Externes Bediengerät LT BG-C Externes Bediengerät LT ZBG OLED A	15 18
Kabel mit RJ45-Stecker (eine Seite) Kabel mit RJ45-Steckern (beide Seiten) Kabelset A Kabelset B Kabelset C Kabelverteiler 1 auf 2 L	30 30 25 26 27 29
LT BG-C LT ZBG OLED A M	15 18
Mängelhaftungsansprüche	5
Netzwerkpakete Basispaket (Kabelset A) Erweiterungspaket (Kabelset B) Kabelverteiler 1 auf 2 PC-Engineering-Paket (Kabelset C)	25 25 26 29 27
OLED-Bediengerät	18
Parametermodul	8
Software LT-Shell	11 1, 33 7

U

Urheberrechtsvermerk	5
Uneperfectusvermerk	Э

			 				 														_						
																											_
																					_						
]]]]	1]]]]		Ī]]			ſ	1	
																									-		
				ļ																							
			 				 								_						_						
				-																							_
			 																						\rightarrow		\neg
	1	T]]]	1	1]	T	T]	1	1]	T	T]]]	T	Ī]	
																									_		
																									\rightarrow		

			 				 													_						
																										_
																				_						
]]]	1]]]]		Ī]]			ſ	1	
																								-		
				ļ																						
			 				 							_						_						
				-																						_
			 																					\rightarrow		\neg
]	T]]]	1	1]	T]	1	1]	T	T]]]	T	Ī]]
																								_		
																								\rightarrow		

			 				 													_						
																										_
																				_						
]]]	1]]]]		Ī]]			ſ	1	
																								-		
				ļ																						
			 				 							_						_						
				-																						_
			 																					\rightarrow		\neg
	1	T]]]	1	1]	T]	1	1]	T	T]]]	T	Ī]]
																								_		
																								\rightarrow		









SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 BRUCHSAL GERMANY Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com → www.sew-eurodrive.com